Titre : Opérateur CALC\_THETA Date : 17/01/2013 Page : 1/7
Responsable : Samuel GENIAUT Clé : U4.82.02 Révision : 10302

## **Opérateur CALC\_THETA**

#### 1 But

Définir un champ thêta pour le calcul du taux de restitution d'énergie et des facteurs d'intensité de contraintes

Dans le cadre de la mécanique de la rupture, cet opérateur permet de définir sur tous les nœuds du maillage :

- le module du champ thêta,
- en 2D la direction de propagation du fond de fissure (égale à celle du champ thêta) avec le mot clé DIRECTION,
- en 3D la direction du champ thêta calculée automatiquement à partir des directions de propagation des nœuds en fond de fissure. Ces directions sont récupérées par le concept de type fond\_fiss (produit par l'opérateur DEFI\_FOND\_FISS), ou par les mots clés DIRE THETA ou DIRECTION,
- les rayons Rinf et Rsup des couronnes entourant le fond de fissure et utilisés pour définir géométriquement le champ thêta.

En 2D le fond de fissure est réduit à un nœud et les couronnes sont circulaires. En 3D les rayons peuvent être variables avec l'abscisse curviligne du fond de fissure et Rinf, Rsup définissent alors deux cylindres déformés et variables entourant le fond de fissure.

Le champ thêta est utilisé dans la commande  $CALC\_G$  [U4.82.03] pour le calcul des paramètres caractéristiques de la mécanique de la rupture. Le champ thêta peut d'ailleurs être directement défini dans cet opérateur.

Le concept produit est de type cham no sdaster.

Titre : Opérateur CALC\_THETA Date : 17/01/2013 Page : 2/7
Responsable : Samuel GENIAUT Clé : U4.82.02 Révision : 10302

## 2 Syntaxe

```
theta [cham_no_sdaster] = CALC_THETA
       OPTION =
                /
                     'COURONNE',
                                                            [DEFAUT]
                     'BANDE',
      MODELE = mo,
                                                            [modele]
            FOND FISS = ff,
                                                            [fond fiss]
          ♦
             THETA 3D = F (  
                                      TOUT
                                              = 'OUI',
                                      GROUP NO = lgno ,
                                                           [l gr noeud]
                                      NOEUD
                                             = lno ,
                                                          [l noeud])
                                      ♦ MODULE
                                                    = theta , [R]
                                        R INF
                                                    = r,
                                                          [R]
                                      ♦ R SUP
                                                    = R,
                                                           [R]
                                         MODULE FO = thetaz, [fonction]
                                          R INF \overline{FO} = rz, [fonction]
                                          R SUP FO = Rz, [fonction]
               THETA 2D
                                   / GROUP NO = gno,
                                                           [l_gr_noeud]
                                   / NOEUD
                                             = no,
                                                           [l noeud])
                                   MODULE = module,
                                                           [R]
                                    R INF = rinf,
                                                            [R]
                                    R SUP = rsup,
                                                           [R]
                            ),
   \Diamond
          DIRECTION =
                        (
                            d1 , d2 , d3),
                                                          [1 R]
                            chamno ,
          DIRE THETA
                                                          [cham no sdaster]
      IMPRESSION= F (
                        \Diamond
                            FORMAT =
                                          'EXCEL',
                                                          [DEFAUT]
                                      /
                                          'AGRAF',
                                          8,
                            UNITE =
                                                          [DEFAUT]
                                         unit,
                                                          [I]
                     )
)
```


Titre : Opérateur CALC\_THETA Date : 17/01/2013 Page : 3/7
Responsable : Samuel GENIAUT Clé : U4.82.02 Révision : 10302


## 3 Opérandes

Cette manière d'introduire le champ  $\theta$  est géométrique [R7.02.01]. Elle revient à se donner deux rayons  $R_{inf}$ ,  $R_{sup}$ , et  $|\theta|$  en chaque nœud du fond de fissure par le mot clé facteur <code>THETA\_3D</code> ou <code>THETA\_2D</code>. On effectue des calculs de distance d'un nœud courant au fond de fissure pour déterminer la valeur de  $\theta$  en ce nœud.

Plus précisément, en tout nœud du fond de fissure  $\Gamma_0$ , repéré par son abscisse curviligne s, on peut définir un plan normal P dans lequel le champ  $\theta$  est introduit de telle façon qu'après s'être donné 2 volumes T et S (cylindres déformés) entourant le fond de fissure, on a :

- $|\theta| = \theta_0 = cste$  dans  $T(R_{inf})$
- $|\pmb{\theta}|$  varie linéairement par rapport au rayon dans la couronne  $S(R_{\mathrm{sup}})/T(R_{\mathrm{inf}})$
- $|\theta|=0$  à l'extérieur de  $S(R_{\text{sup}})$





## 3.1 Opérande MODELE

lacktriangle MODELE = mo, Nom du concept modele qui définit les éléments sur lesquels est calculé le champ  $m{ heta}$ .

## 3.2 Mécanique de la rupture - problème 3D

## 3.2.1 Opérande FOND\_FISS

la liste ordonnée des nœuds décrivant le fond de fissure.

Titre : Opérateur CALC\_THETA Date : 17/01/2013 Page : 4/7
Responsable : Samuel GENIAUT Clé : U4.82.02 Révision : 10302

- la liste des mailles décrivant la lèvre supérieure de la fissure,
- la liste des mailles de la lèvre inférieure de la fissure si celle-ci existe (cas d'un problème non symétrique).

#### 3.2.2 Opérande THETA\_3D

/ ♦ THETA 3D =

Définit les nœuds ou les groupes de nœuds décrivant entièrement le fond de fissure où on affecte les rayons de la couronne et le module de  $\theta$ .

L'ensemble des nœuds du fond de fissure est précisé par les opérandes :

```
/ TOUT = prise en compte de la totalité des nœuds du fond de fissure.
```

/ GROUP\_NO = prise en compte d'une sous-partie du fond de fissure constituée de la liste de groupes de nœuds spécifiée.

/ NOEUD = prise en compte d'une sous-partie du fond de fissure constituée de la liste des nœuds spécifiée.

Les deux rayons définissant la couronne et le module de  $\theta$  peuvent être introduits soit par des valeurs réelles constantes qui sont arguments des mots clés simples R\_INF, R\_SUP et MODULE; soit par des fonctions de l'abscisse curviligne sur le fond de fissure orienté, qui sont arguments des mots clés simples R\_INF\_FO, R\_SUP\_FO et MODULE FO.

Lorsque les rayons ne sont pas fonction de l'abscisse curviligne, les opérandes  $R_{INF}$  et  $R_{SUP}$  sont facultatifs. S'ils ne sont pas indiqués, ils sont automatiquement calculés à partir du maximum h des tailles de mailles connectées aux nœuds du fond de fissure. Ces tailles de mailles en chaque nœuds du fond sont calculées dans la commande  $DEFI_{FOND_{FISS}}$  et sont présentent dans le concept fond\_fiss [D4.10.01]. Il a été choisi de poser  $R_{SUP} = 4h$  et  $R_{INF} = 2h$ . Si on choisit la valeur automatiquement calculée pour  $R_{SUP}$  et  $R_{INF}$ , il convient toutefois de s'assurer que ces valeurs (affichées dans le fichier .mess) sont cohérentes avec les dimensions de la structure.

#### 3.2.3 Opérandes DIRE\_THETA et DIRECTION

```
/ DIRECTION = (d1 , d2 , d3),
```

Liste des valeurs des trois composantes de la direction du champ  $\theta$  sur le fond de fissure lorsque celle-ci n'est pas calculée.

```
/ DIRE THETA = chamno,
```

Permet d'introduire en 3D la direction du champ  $\theta$  sur tous les nœuds du fond de fissure par le biais d'un CREA CHAMP préalable.

Ces options sont facultatives : par défaut ces directions sont calculées automatiquement à partir du concept ff issu de la commande <code>DEFI\_FOND\_FISS</code> [U4.82.01] (normale au fond de fissure dans le plan des lèvres). Si la direction est donnée, elle doit être orthogonale à la normale aux lèvres de la fissure, qui est définie dans l'opérateur <code>DEFI\_FOND\_FISS</code> (mot clé <code>NORMALE</code>).

## 3.3 Mécanique de la rupture - problème 2D

#### 3.3.1 Opérande THETA 2D

```
/ ♦ THETA 2D =
```

```
Mot clé facteur définissant le nœud du fond de fissure :

/ GROUP_NO = gno (groupe de nœuds limité à un nœud)

/ NOEUD = no
```

Titre : Opérateur CALC\_THETA Date : 17/01/2013 Page : 5/7
Responsable : Samuel GENIAUT Clé : U4.82.02 Révision : 10302

Le module de  $\theta$  et les deux rayons sont arguments des mots clés simples <code>MODULE</code>, <code>R\_INF</code>, <code>R\_SUP</code>.

#### 3.3.2 Opérande DIRECTION

```
/ DIRECTION = ( d1 , d2 , d3),
```

Liste des valeurs des trois composantes de la direction du champ  $\theta$  sur le fond de fissure lorsque celle-ci n'est pas calculée. En 2D ce mot clé est obligatoire : il faut fournir un vecteur de la forme (d1, d2, 0).

La direction doit être orthogonale à la normale aux lèvres de la fissure, qui peut être définie dans l'opérateur DEFI FOND FISS (mot clé NORMALE).

## 3.4 Opérande IMPRESSION

Mot clé facteur permettant d'imprimer sur le fichier d'unité logique unit (para défaut 8) pour chaque nœud du fond de fissure rinf, rsup, le module et la direction du champ thêta. Le format 'AGRAF' permet de post-traiter l'impression par Agraf.

Titre : Opérateur CALC\_THETA Date : 17/01/2013 Page : 6/7
Responsable : Samuel GENIAUT Clé : U4.82.02 Révision : 10302

## 4 Exemples

#### 4.1 Affectation d'un champ $\theta$ en 2D par valeurs réelles

avec mo le concept modele produit par la commande AFFE MODELE.

### 4.2 Affectation d'un champ $\theta$ en 3D par valeurs réelles

Sur le fond de fissure on affecte sur tous les nœuds  $|\theta|=1$ ,  $R_{INF}=2$ . et  $R_{SUP}=5$ . par valeurs réelles constantes.

La direction du champ  $\theta$  est donnée sur chacun de ces nœuds, elle vaut (1.0.0.).

```
THET3 = CALC_THETA ( OPTION = 'COURONNE', MODELE =mo, FOND_FISS =ff1, THETA_3D = F(TOUT = 'OUI', MODULE = 1.,R_INF = 2.,R_SUP = 5.), DIRECTION = (1.,0.,0.),
```

avec mo le concept modele produit par la commande AFFE\_MODELE. ff1 le concept de type fond\_fiss produit par la commande DEFI\_FOND\_FISS.

# 4.3 Affectation d'un champ $\theta$ en 3D par valeurs réelles et par fonction avec règle de surcharge

•Sur le fond de fissure on affecte sur le groupe de nœuds GRN1,  $|\theta|=1$ .  $R_{\rm inf}=2$ . et  $R_{\rm sup}=5$ . par valeurs réelles constantes, et sur le groupe de nœuds GRN2,  $|\theta|$ ,  $R_{\rm inf}$  et  $R_{\rm sup}$  par fonctions.

La direction du champ  $\theta$  est calculée automatiquement aux nœuds du fond de fissure.

```
THETA1 = CALC_THETA ( OPTION = 'COURONNE', MODELE = mo, FOND_FISS = ff1, THETA_3D = (_F(GROUP_NO = 'GRN1', MODULE = 1., R_INF = 2., R_SUP = 5.), _F(GROUP_NO = 'GRN2', MODULE_FO=fo, R_INF_FO=f1, R_SUP_FO=f2),
```

avec:

mo le concept modele produit par la commande AFFE\_MODELE.

ff1 le concept de type fond\_fiss produit par la commande DEFI\_FOND\_FISS.

GRN1 ={NO3 NO7 NO10}, GRN2 = {NO13 NO15}

Le fond de fissure est constitué des nœuds : NO3 , NO7 , NO10 , NO13 , NO15 de façon ordonnée.

f0, f1, f2 sont respectivement les fonctions définissant  $|\theta|$  et les deux rayons des couronnes pour GRN2 produits par la commande DEFI FONCTION.

Titre : Opérateur CALC\_THETA Date : 17/01/2013 Page : 7/7
Responsable : Samuel GENIAUT Clé : U4.82.02 Révision : 10302

#### Remarque:

GRN1 et GRN2 doivent décrire complétement le fond de fissure représenté dans le concept ££1.

•Sur le fond de fissure on affecte  $|\theta|$ ,  $R_{\rm inf}$  et  $R_{\rm sup}$  par fonction sauf aux nœuds NO29 et NO15 où l'on affecte  $|\theta|$ =1.  $R_{\rm INF}$ =2.  $R_{\rm SUP}$ =3. par valeurs réelles constantes.

La direction du champ  $\theta$  est calculée aux nœuds du fond de fissure.

```
THETA2 = CALC_THETA ( OPTION = 'COURONNE', MODELE = mo, FOND_FISS = ff3,

THETA_3D = F(TOUT = 'OUI'

MODULE_FO=fa,

R_INF_FO=fb,R_SUP_FO=fc),

F(NOEUD = ( 'NO29', 'NO15'),

MODULE = 1.,

R_INF = 2.,R_SUP = 3. ),),
```

#### avec:

mo le concept modele produit par la commande AFFE MODELE.

ff3 le concept de type fond fiss produit par la commande DEFI FOND FISS.

fa, fb, fc sont respectivement les fonctions définissant  $|\theta|$  et les deux rayons des couronnes pour tout le fond de fissure, produits par la commande DEFI FONCTION.

#### Remarque:

La règle de surcharge s'applique ici pour les nœuds du fond de fissure NO29 et NO15.